


# **ARCLED4312WX**

# **ARCHITAINMENT LED PROJECTOR**



Manuale Utente
User Manual

Music & Lights S.r.l. si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso. La riproduzione - anche parziale - per propri scopi commerciali è vietata. Al fine di migliorare la qualità dei prodotti, la Music&Lights S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le specifiche menzionate nel presente manuale di istruzioni. Tutte le revisioni e gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione 'Manuali' sul sito www.musiclights.it

# INDICE

_			
- 5	ıcı	ire	ンフフる

Avvertenze generali	
Attenzioni e precauzioni per l'installazione	4
Informazioni generali	5
1 Introduzione	
1.1 Descrizione	
1. 2 Specifiche tecniche	
1. 3 Elementi di comando e di collegamento	9
2 Installazione	
2. 1 Posizione di funzionamento	10
3 Funzioni e impostazioni	
3. 1 Connessioni	11
3. 2 Funzionamento e processo di ricarica	13
3. 3 Impostazione base	14
3. 4 Struttura menu	
3. 5 Funzionamento in modalità automatica	
3. 6 Modalità Master/Slave	
3. 7 Collegamento	
3. 8 Configurazioni canali DMX	
3. 9 Modalità DMX	
3. 10 Impostazione dell'indirizzo di start	
3. 11 Collegamenti della linea DMX	
3. 12 Costruzione del terminatore DMX	
3. 13 Tabella canali DMX	
3. 14 Configurazione Static	
3. 15 Editing programmi personalizzati	
3. 16 Funzioni speciali	
3. 17 Calibrazione bianco	
3. 18 Calibrazione RGB	
3. 19 Attivazione password	
3.20 Funzionamento wireless DMX	22
4 Manutenzione	
4. 1 Manutenzione e pulizia del sistema ottico	23
5 Appendice	
5. 1 Vista esplosa	24

# Certificato di garanzia

# **Contenuto dell'imballo:**

- ARCLED4312WX
- Manuale utente



ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi operazione con l'unità, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'unità.



### **SICUREZZA**

### Avvertenze generali

- I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea e pertanto recano la sigla C€.
- Il dispositivo funziona con tensione DC12V; non connettere ad alimentazione diretta AC220V. Inoltre, non intervenire mai al suo interno al di fuori delle operazioni descritte nel presente manuale; esiste il pericolo di una scarica elettrica.
- È obbligatorio effettuare il collegamento dell'adattatore di tensione ad un impianto di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra (apparecchio di Classe I secondo norma EN 60598-1). Si raccomanda, inoltre, di proteggere le linee di alimentazione delle unità dai contatti indiretti e/o cortocircuiti verso massa tramite l'uso di interruttori differenziali opportunamente dimensionati.
- Le operazioni di collegamento all'alimentazione devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato. Verificare che la tensione corrisponda a quella per cui l'unità è predisposta, indicata sull'etichetta dei dati elettrici.
- L'unità non per uso domestico, solo per uso professionale.
- Evitare di utilizzare l'unità:
  - in luoghi soggetti a vibrazioni, o a possibili urti;
  - in luoghi a temperatura superiore ai 45°C.
- Evitare che nell'unità penetrino liquidi infiammabili, acqua o oggetti metallici.
- Non smontare e non apportare modifiche all'unità.
- Tutti gli interventi devono essere sempre e solo effettuati da personale tecnico qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se si desidera eliminare il dispositivo definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.



#### Attenzioni e precauzioni per l'installazione

- Se il dispositivo dovesse trovarsi ad operare in condizioni differenti da quelle descritte nel presente manuale, potrebbero verificarsi dei danni; in tal caso la garanzia verrebbe a decadere. Inoltre, ogni altra operazione potrebbe provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, rotture etc.
- Per l'installazione del prodotto si raccomanda di rispettare sempre le vigenti norme di sicurezza.
- Installare l'unità in un luogo ben ventilato.
- Mantenere materiali infiammabili ad una distanza di sicurezza dall'unità.
- Non guardare direttamente il fascio luminoso. Tenete presente che i veloci cambi di luce possono provocare attacchi d'epilessia presso persone fotosensibili o epilettiche
- I filtri, le lenti o gli schermi ultravioletti se danneggiati possono limitare la loro efficienza.
- I LED devono essere sostituiti se danneggiati o termicamente deformati.
- Utilizzare solo il caricabatteria in dotazione.
- Ricaricare sempre con flight-case aperto.
- Si raccomanda di ricaricare a temperatura compresa tra i 0 35°C.
- Ricaricare sempre entro 3 giorni dall'utilizzo.
- Non caricare per più di 24 ore
- Qualora questo prodotto non sia utilizzato per lunghi periodi tempo ( > 7 giorni) spegnere l'interruttore della batteria.
- Ogni 3 mesi effettuare un ciclo completo di scarica e carica della batteria.
- · Conservare l'unità sempre con la batteria completamente carica.

- Utilizzare e conservare l'unità in posizione verticale o con inclinazione < 30° rispetto all'asse verticale.
- Conservare sempre in un ambiente asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Spegnere sempre l'interruttore della batteria durante le operazioni di manutenzione.
- Per la pulizia del prodotto non usare solventi tipo acetone o alcool per non danneggiare la finitura esterna.

#### **INFORMAZIONI GENERALI**

# Spedizioni e reclami

Le merci sono vendute "franco nostra sede" e viaggiano sempre a rischio e pericolo del distributore/cliente. Eventuali avarie e danni dovranno essere contestati al vettore. Ogni reclamo per imballi manomessi dovrà essere inoltrato entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

#### Garanzie e resi

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative. Sul sito www.musiclights.it è possibile consultare il testo integrale delle "Condizioni Generali di Garanzia". Si prega, dopo l'acquisto, di procedere alla registrazione del prodotto sul sito www.musiclights.it. In alternativa il prodotto può essere registrato compilando e inviando il modulo riportato alla fine del manuale. A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione del certificato di garanzia. Music & Lights constata tramite verifica sui resi la difettosità dichiarata, correlata all'appropriato utilizzo, e l'effettiva validità della garanzia; provvede quindi alla riparazione dei prodotti, declinando tuttavia ogni obbligo di risarcimento per danni diretti o indiretti eventualmente derivanti dalla difettosità.

### - 1 - INTRODUZIONE

#### 1.1 DESCRIZIONE

ARCLED4312WX è il primo proiettore LED della gamma Prolights progettato per un utilizzo completamente senza fili. Il pacco batteria interno garantisce un'autonomia fino a 20 ore con funzionamento in cambio colore e di 12 ore con luce bianca permanente. La ricezione del segnale DMX avviene tramite un sistema ad antenna Wireless (2.4 GHz) integrata.

ARCLED4312WX impiega 12 LEDs CREE 3W, con calibrazione colore Full-Color per performance d'impatto anche in applicazioni outdoor o come complemento architetturale.

Il comodo RoadCase opzionale a sei scomparti per il trasporto, assolve anche la funzione di caricabatteria, tramite socket esterno con connessione Powercon.

ARCLED4312WX è un illuminatore pratico, innovativo e portatile, ideale per illuminare superfici o elementi dove la messa in opera dei cablaggi non sia agevole o si incontrino limitazioni in termini di assorbimento energetico.

#### 1.2 SPECIFICHE TECNICHE

### Sorgente luminosa e ottica

- 12x3W RGB/FC LED
- Lumen: >800. Lux@5m: >333@5m
- Diodi LED ad alta efficienza, con colori più vividi e minore assorbimento energetico delle lampade a scarica tradizionali
- Sistema di sintesi colore: miscelazione Full-Color (>16 milioni di colori) per possibilità cromatiche illimitate
- Preset temperatura colore bianco: 3200K~10000K
- Ottiche installate: 16°
- Angolo di proiezione fascio: 17°. Angolo di campo: 32°
- · Inclinazione sezione LED: Regolazione a vite dei due blocchi LED indipendentemente
- Durata media diodi LED: >50.000 ore

#### Funzionamento ed elettronica


- Diverse configurazioni DMX disponibili (3, 4, 5, 6, 12 canali) per controllo avanzato o semplificato
  - 3 canali: RGB
  - 3 canali: HSV
  - 4 canali: dimmer, RGB
  - 5 canali: dimmer, RGB, strobo
  - 6 canali: Block1 (RGB), Block2 (RGB)
  - 12 canali: dimmer, BLOCK1 (RGB), BLOCK2 (RGB), macro, strobo, auto, velocità auto, regolazione curva dimmer
- WDMX: Ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden integrato
- Interfaccia di controllo mediante display LED per esecuzione dei programmi automatici, scelta dei colori statici, memorizzazione di show personalizzati, calibrazione preset colori
- · Regolazione curva dimmer: 5 configurazioni selezionabili
- Modalità Master/Slave per il funzionamento sincronizzato di più unità collegate in serie
- Passaggio lineare "stepless" dei valori sui canali DMX
- Frequenza dei diodi anti-flicker (400Hz)
- Silenziosità di funzionamento, proiettore privo di ventole e struttura disegnata per avere una dissipazione a convezione naturale

### Corpo e alimentazione

- Grado di protezione: IP44 (uso interno/esterno)
- Pannello frontale realizzato in vetro temperato
- Batteria: 12V, 24 Ah piombo-acido
- Autonomia batteria: 20 ore con funzionamento in cambio colore e di 12 ore con luce bianca permanente
- Operazioni di ricarica: Roadcase per 6 unità con caricatore batterie integrato oppure attraverso alimentatori esterni
- Tempo di ricarica: max 12 ore
- Indicatore di stato batteria esterno (LED)
- Switch load/storage batteria
- · Connessioni Dmx: XLR 3p Input/Output
- Maniglia per il trasporto e posizionamento dell'illuminatore
- Supporto d'inclinazione (max 10°) ad estrazione graduale dalla base
- Alimentazione: 100-240V 50/60Hz
- Temperatura di funzionamento: 0/+35°

#### Peso e dimensioni

- Peso: 14,2 kg
- Dimensioni (LxAxP): 202x364x202 mm



# Diagramma di luminosità




Fig.2


#### **Batteria**

- Voltaggio: 12V
- Batteria: 24Ah piombo-acido
- Tempo di ricarica: 12 ore
- Autonomia batteria: 12 ore (modalità Full Color LED), 20 ore (modalità Cambiacolori).
- Numero cicli di ricarica: 680
- Peso: 8 kg
- Dimensioni: 175x166x125 mm

# Flight-case FCL4312E (opzionale)


Flight-case per contenere 6 unità ARCLED4312WX con ricarica batterie incluso.

- Scomparti interni con spine di alimentazione per ogni singolo proiettore
- Alimentazione: AC100-240V, 50/60 Hz
- Peso: 33,5 kg
- Dimensioni: 800x490x605 mm




### Caricabatterie ARC4312DC (opzionale)

- Alimentazione: AC100-240V, 50/60 Hz
- Output: DC12V, 3A



#### 1.3 ELEMENTI DI COMANDO E DI COLLEGAMENTO



- 1. ANTENNA WIRELESS
- 2. VITI di regolazione direzione fascio luce.
- 3. DMX OUT (XLR a 3 poli):

1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +

- 4. DMX IN (XLR a 3 poli):
  - 1 = massa, 2 = DMX -, 3 = DMX +
- 5. INTERRUTTORE batteria di accumulatori.
- 6. CONNETTORE per ricarica batteria.
- 7. LEVETTA per rilascio piedino.
- 8. PANNELLO DI CONTROLLO
  - Display LCD
  - · Tasto MENU per chiamare il menu


d'impostazione o tornare ad un livello del menu precedente.

- Tasto ENTER per entrare nel menu selezionato o confermare un'impostazione del menu.
- Tasto UP per scorrere attraverso le diverse funzioni in ordine crescente o aumentare il valore della funzione stessa.
- Tasto DOWN per scorrere attraverso le diverse funzioni in ordine decrescente o diminuire il valore della funzione stessa.


# - 2 - INSTALLAZIONE

#### 2.1 POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO


L'ARCLED4312WX è un proiettore LED alimentato con una batteria al piombo e richiede sempre il corretto posizionamento per l'utilizzo, per la ricarica e per il trasporto.




Funzionamento in posizione verticale



Regolare l'angolo di funzionamento a 10°



Posizionamento non corretto



Posizionamento non corretto dell'angolo

# - 3 - FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

#### 3.1 CONNESSIONI


### Ingresso caricabatteria

### ATTENZIONE:

- Non collegare il cavo DMX.
- Utilizzare solo il caricabatteria in dotazione.
- · Non collegare nessun altro cavo.

### Per caricare la batteria:

- Inserire il connettore del caricabatteria al relativo ingresso (6) nella parte inferiore dell'unità.
- Collegare il caricabatteria ad una presa elettrica per avviare la carica della batteria.








Fig.7

# Ingresso e uscita dati DMX

### ATTENZIONE:

- Non collegare il cavo di alimentazione.
- Utilizzare solo per la connessione DMX.
- · L'ingresso dati non può essere usato contemporaneamente alla ricezione dati in modalità wireless.






#### 3.2 FUNZIONAMENTO E PROCESSO DI RICARICA

Per accendere l'ARCLED4312WX posizionare l'interruttore batteria su ON e poi premere per 3 secondi il pulsante ON/OFF sul pannello frontale (il LED si illumina di verde). L'unità può essere comandata da un'unità DMX comando luce oppure svolgere autonomamente il suo programma. Dopo l'uso spegnere l'unità attraverso i medesimi interruttori (IMPORTANTE - Se l'interruttore batteria rimane su ON, la batteria si scarica).

Il LED sul pannello frontale indica il livello di carica della batteria in fase di funzionamento (fig.9). In particolare la batteria deve essere ricaricata quando il LED mostra il colore rosso. Durante la ricarica il LED si illuminerà di verde per indicare che il processo è in atto mentre la spia sul caricabatteria si illuminerà di rosso. NOTA - Quando il LED sull'unità mostrerà il colore verde il processo di ricarica non è ancora concluso; affinché la batteria sia completamente carica bisogna attendere che il LED sull'unità si spenga e la spia del caricabatteria diventi verde.



#### ATTFN7IONF

Per effettuare il processo di ricarica è necessario posizionare l'interruttore della batteria su ON. Se l'interruttore della batteria è posizionato su OFF non è possibile effettuare il processo di ricarica; in questo caso, se il dispositivo viene collegato all'alimentazione elettrica, il LED sul pannello frontale si illuminerà di verde per 30 secondi solo per indicare il collegamento con l'alimentazione non il processo di ricarica.

# **3.3 IMPOSTAZIONE BASE**

Il proiettore ARCLED4312WX dispone di un LED display e 4 pulsanti per accesso alle funzioni del pannello di controllo (fig.9).




Fig.10

MODE	UP	DOWN	ENTER
Per scorrere il menu principale o tornare ad una opzione del menu precedente	Per scorrere attraverso le diverse funzioni in ordine ascendente o aumentare il valore della funzione stessa	Per scorrere attraverso le diverse funzioni in ordine discendente o diminuire il valore della funzione stessa	Per entrare nel menu selezionato o confermare il valore attuale della funzione o l'opzione all'interno di un menu

### **3.4 STRUTTURA MENU**

	RED	R.(000-255)	
STAT	GREN	G.(000-255)	
JIAI	BLUE	B.(000-255)	
	STRB	S.(000-255)	
	AT.01		
	AT.01		
	•••		
AUTO	AT.10		
AUTO	PR.01		
	PR.02		
	•••		
	PR.10		
ADDR	D.(001-512)		
NIN	DMX		
RUN	SLAVE		
	TOUR		
	ARC.1		
PERS	AR1.D		
rens	AR1.S		
	HSV		
	BLOC		

1		1	1	+
	UPLD	PASS	****	
-	REST	PASS	****	
	KLJI	DIM4		
		DIM1		
	DIM	DIM2		
	Dim	DIM3		
SET		OFF		
		OFF		
	COLOR	RGBW		
		UC		
		LONG		
	LIFE	RGBW		
		SC.01	RED, GREN,	R.(000-255), G.(000-255),
	PR.01		BLUE, STRB,	B.(000-255), S.(000-255),
		SC.30	TIME, FADE	T.(000-255), F.(000-255)
EDIT		SC.01	RED, GREN,	R.(000-255), G.(000-255),
	PR.02		BLUE, STRB,	B.(000-255), S.(000-255),
		SC.30	TIME, FADE	T.(000-255), F.(000-255)
	•••			
FRIT		SC.01	RED, GREN,	R.(000-255), G.(000-255),
EDIT	PR.10		BLUE, STRB,	B.(000-255), S.(000-255),
		SC.30	TIME, FADE	T.(000-255), F.(000-255)
		RED	R.(000-255)	
	WH.01	GREN	G.(000-255)	
		BLUE	B.(000-255)	
		RED	R.(000-255)	
CAL1	WH.02	GREN	G.(000-255)	
CALI		BLUE	B.(000-255)	
	•••			
		RED	R.(000-255)	
	WH.11	GREN	G.(000-255)	
		BLUE	B.(000-255)	
		RED	R.(000-255)	
CAL2	RGB.W	GREN	G.(000-255)	
		BLUE	B.(000-255)	
	ACTI	ON		
WDMX	7611	OFF		
	REST	NO		
		YES		
KEY	ON			
	OFF			

#### 3.5 FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ AUTOMATICA

Se alla presa DMX non è presente alcun segnale di comando DMX, l'unità può svolgere il suo programma Show autonomamente:

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare [AUTO], quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere al programma desiderato da 1 a 10 (AT.01 AT.10 o PR.01 PR.10).
   L'unità entrerà in modalità automatica mandando in esecuzione il programma selezionato.

IMPORTANTE - I programmi **AT.01 - AT.10** sono completamente pre-programmati e non possono subire essere modificati. Invece, i programmi **PR.01 - PR.10** possono essere modificati nella modalità EDIT.

NOTA - Nella modalità automatica l'unità è MASTER.

#### 3.6 MODALITÀ MASTER/SLAVE

Questa modalità consente di collegare in linea più unità ARCLED4312WX senza un controller. La prima unità sarà impostata come master e le altre funzioneranno come slave (SLAV) con lo stesso effetto.

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare [RUN].
- Premere i tasti UP/DOWN e selezionare la modalità (SLAV) per impostare le unità come slave.
- Sull'unità master selezionare il programma desiderato come indicato al paragrafo 3.5.
- Servirsi dei connettori DMX dell'ARCLED4312WX e di un cavo XLR per formare una catena di unità. In certe condizioni e lunghezze si consiglia di effettuare una terminazione come mostrato a pagina 18.

#### 3.7 COLLEGAMENTO

Si possono collegare più unità affinché tutte le unità secondarie abbiano lo stesso effetto luce dell'unità principale (Master).

- 1. Collegare l'uscita DMX OUT dell'unità principale con l'ingresso DMX IN della prima unità secondaria servendosi di un cavo XLR a 3 poli.
- Collegare l'uscita DMX OUT della prima unità secondaria con l'ingresso DMX IN della seconda unità secondaria ecc.

#### 3.8 CONFIGURAZIONI CANALI DMX

L'ARCLED4312WX dispone di 6 configurazioni dei canali DMX a cui si può accedere dal pannello di controllo.

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare [PERS], quindi premere il tasto ENTER.
- Attraverso i tasti UP/DOWN selezionare la configurazione dei canali DMX che si desidera (TOUR ARC.1 -AR1.D - AR1.S - HSV - BLOC).

Le tabelle a pagina 19 indicano le modalità di funzionamento e i relativi valori DMX. Come interfaccia DMX, l'unità possiede dei contatti XLR a 3 poli.


#### 3.9 MODALITÀ DMX

- Per poter entrare nella modalità DMX; premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare [RUN].
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere i tasti UP/DOWN e selezionare la modalità [DMX].
- Dal menu iniziale, per l'indirizzamento, entrare nella modalità [ADDR], e selezionare il valore desiderato [D.001 - 512]; tenere premuto per lo scorrimento veloce.
- Al termine dell'impostazione il valore verrà salvato automaticamente.

#### 3.10 IMPOSTAZIONE DELL'INDIRIZZO DI START

Per poter comandare l' ARCLED4312WX con un'unità di comando luce, occorre impostare l'indirizzo di start DMX per il primo canale DMX. Se, per esempio, sull'unità di comando è previsto l'indirizzo 33 per comandare la funzione del primo canale DMX, si deve impostare sull' ARCLED4312WX l'indirizzo di start 33. Le altre funzioni del pannello saranno assegnate automaticamente agli indirizzi successivi. Segue un esempio con indirizzo 33 di start e una configurazione a 12 canali DMX:

Numero	Indirizzo di	Indirizzo DMX	Prossimo indirizzo di start	Prossimo indirizzo di start	Prossimo indirizzo di start
canali DMX	start (esempio)	occupati	possibile per unità n°1	possibile per unità n°2	possibile per unità n°3
12	33	33-44	45	57	69



### 3.11 COLLEGAMENTI DELLA LINEA DMX

La connessione DMX è realizzata con connettori standard XLR. Utilizzare cavi schermati, 2 poli ritorti, con impedenza  $120\Omega$  e bassa capacità.

Per il collegamento fare riferimento allo schema di connessione riportato di seguito:



Fig.12

#### **ATTENZIONE**

La parte schermata del cavo (calza) non deve mai essere collegata alla terra dell'impianto; ciò comporterebbe malfunzionamenti delle unità e dei controller.

Per passaggi lunghi può essere necessario l'inserimento di un amplificatore DMX.


In tal caso, è sconsigliato utilizzare nei collegamenti cavo bilanciato microfonico poiché non è in grado di trasmettere in modo affidabile i dati di controllo DMX.

- Collegare l'uscita DMX del controller con l'ingresso DMX della prima unità;
- Collegare, quindi, l'uscita DMX con l'ingresso DMX della successiva unità; l'uscita di quest'ultima con l'ingresso di quella successiva e via dicendo finchè tutte le unità sono collegate formando una catena.
- Per installazioni in cui il cavo di segnale deve percorrere lunghe distanze è consigliato inserire sull'ultima unità una terminazione DMX.

#### 3.12 COSTRUZIONE DEL TERMINATORE DMX

La terminazione evita la probabilità che il segnale DMX 512, una volta raggiunta la fine della linea stessa venga riflesso indietro lungo il cavo, provocando, in certe condizioni e lunghezze, la sua sovrapposizione al segnale originale e la sua cancellazione.

La terminazione deve essere effettuata, sull'ultima unità della catena, con connettori XLR a 3 pin, saldando una resistenza di  $120\Omega$  (minimo 1/4W) tra i terminali 2 e 3, così come indicato in figura.



# **3.13 TABELLA CANALI DMX**

# **TOUR**

СН	Function in TOUR	Value
1	MASTER DIMMER	000 - 255
2	MODULE 1 RED (or STEP TIME when CUS.01-CUS.10 in CH10 is activated)	000 - 255
3	MODULE 1 GREEN (or FADE TIME when CUS.01-CUS.10 in CH10 is activated)	000 - 255
4	MODULE 1 BLUE	000 - 255
5	MODULE 1 RED	000 - 255
6	MODULE 1 GREEN	000 - 255
7	MODULE 1 BLUE	000 - 255
8	COLOR WHEEL 1 No function Red100%/Green up/Blue0% Red down/Green 100%/Blue up Red 0%/Green down/Blue 100% Red up/Green 0%/Blue100% Red100%/Green 0%/Blue down Red100%/Green up/Blue up Red down/Green up/Blue up Red down/Green down/Blue 100% Red100%/Green 100%P/Blue100% White 1: 3200K White 2: 3400K White 3: 4200K White 4: 4900K White 5: 5600K White 6: 5900K White 7: 6500K White 7: 6500K White 9: 8000K White 10: 8500K White 11: 10000K	000-005 011-030 031-050 051-070 071-090 091-110 111-130 131-150 151-170 171-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255
9	STROBE No function 1-20Hz	000-010 011-030

СН	Function in TOUR	Value
	AUTO	
	No function	000-040
	Auto 1	041-050
	Auto 2	051-060
	Auto 3	061-070
	Auto 4	071-080
	Auto 5	081-090
	Auto 6	091-100
	Auto 7	101-110
	Auto 8	111-120
10	Auto 9	121-130
10	Auto 10	131-140
	PR.01	141-150
	PR. 02	151-160
	PR.03	161-170
	PR.04	171-180
	PR.05	181-190
	PR.06	191-200
	PR.07	201-210
	PR.08	211-220
	PR.09	221-230
	PR.10	231-255
	AUTO SPEED ADJUSTMENT	
11	When using CH10,AUT001-AUT010, this	000 - 255
	function activated	
	DIMMER SPEED	
	Preset dimmer speed from display menu	000-009
	Linear dimmer	010-029
12	Non linear dimmer 1 (fastest)	030-069
	Non linear dimmer 2	070-129
	Non linear dimmer 3	130-189
	Non linear dimmer 4 (slowest)	190-255

# ARC.1

СН	Function in ARC.1	Value
1	RED 0 - 100%	000 - 255
2	GREEN 0 - 100%	000 - 255
3	BLUE 0 - 100%	000 - 255

# AR1.D

СН	Function in AR1.D	Value
1	MASTER DIMMER	000 - 255
2	RED 0 - 100%	000 - 255
3	GREEN 0 - 100%	000 - 255
4	BLUE 0 - 100%	000 - 255

# AR1.S

СН	Function in AR1.S	Value
1	MASTER DIMMER	000 - 255
2	RED 0 - 100%	000 - 255
3	GREEN 0 - 100%	000 - 255
4	BLUE 0 - 100%	000 - 255
5	STROBE	000 - 255

# HSV

СН	Function in HSV	Value
1	HUE 0-100%	000 - 255
2	SATURATION 0 - 100%	000 - 255
3	VALUE 0 - 100%	000 - 255

# **BLOCK**

СН	Function in BLOCK	Value
1	MODULE 1 RED	000 - 255
2	MODULE 1 GREEN	000 - 255
3	MODULE 1 BLUE	000 - 255
4	MODULE 2 RED	000 - 255
5	MODULE 2 GREEN	000 - 255
6	MODULE 2BLUE	000 - 255

#### 3.14 CONFIGURAZIONE STATIC

Per impostare il bilanciamento personalizzato del rosso, blue e verde.

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare [STAT], quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare il canale rosso, verde o blue (RED GREN -BLUE) attraverso i tasti UP/DOWN.
- Per confermare premere il tasto ENTER.
- Impostare i valori (000 255), attraverso i tasti UP/DOWN.
- Infine, impostare il valore [STRB] tra (0 20) mediante i tasti UP/DOWN.

#### 3.15 EDITING PROGRAMMI PERSONALIZZATI

Per effettuare le modifiche dei programmi personalizzati procedere come segue:

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare [EDIT], quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare il programma da modificare tra PR.01 PR.10.
- Per ogni programma è possibile modificare 30 scene, intervendo sui valori del canale rosso (RED), verde (GREN), blue (BLUE); modificando i valori della funzione strobo (STRB), il tempo di esecuzione della scena (TIME) ed infine la dissolvenza (FADE).
- I valori (000 255) possono essere selezionati attraverso i tasti UP/DOWN.

#### 3.16 FUNZIONI SPECIALI

Premere il tasto MENU e selezionare attraverso i tasti direzionali la voce [SET]; per confermare premere il tasto ENTER.

È possibile accedere alle seguenti funzioni:

#### **UPLD**

- Selezionando la funzione [UPLD] è possibile caricare i programmi personalizzati dalla unità corrente Master alle unità Slave. Per eseguire il trasferimento è necessario inserire la password che risulta essere la stessa per l'accesso principale.
- Durante la fase di caricamento dei programmi le unità Master e Slave si illumineranno di giallo.
- Se, durante questo processo, si presentasse un errore le unità si illumineranno di rosso.
- Se il caricamento dei programmi avviene con successo le unità si illumineranno invece di verde.

#### **REST**

Selezionando la funzione [REST] è possibile ripristinare i valori di default.

#### **COLOR**

- Selezionando la funzione [COLOR] è possibile attivare/disattivare le modalità calibratura colore.
  - Quando [RGBW] è selezionato, su RGB =255, 255, 255 il colore è visualizzato come calibrato nella modalità CAL2 (RGBW). Quando [COLOR] è impostato su [OFF], su RGB =255, 255, 255 il colore non può essere regolato e l'uscita mostrerà la massima potenza.
  - Quando [UC] è selezionato, i colori sono regolati secondo un preset universale standard.
- Selezionando la funzione [DIM] è possibile entrare nella modalità dimmer. In particolare, quando è impostato su [OFF], l'RGBW e il MASTER DIMMER sono lineari. Dim1/2/3/4 rappresentano invece diversi valori di velocità nella modalità non lineare; [DIM1] è il valore più veloce mentre [DIM4] il più lento.

NOTA - Le impostazioni di fabbrica sono su [DIM4].

#### LIFE

 Selezionando la funzione [LIFE] è possibile sceglere LONG per un uso della batteria fino a circa 12h, o scegliere NORM per un uso standard della batteria fino a circa 10h.

#### 3.17 CALIBRAZIONE BIANCO

Per impostare il bilanciamento personalizzato della temperatura colore bianco:

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare [CAL1], quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare uno delle 11 impostazioni colore bianco pre-programmate (WH01-WH11).
- Le impostazioni possono essere modificate, intervenendo sui valori (000 255) relativi ai canali rosso, verde e blu (RED-GREN-BLUE), attraverso i tasti UP/DOWN.

#### 3.18 CALIBRAZIONE RGB

Per impostare il bilanciamento del bianco intervenendo sui parametri RGB:

- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare [CAL2], quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare il canale rosso, verde o blue (RED GREEN -BLUE) attraverso i tasti UP/DOWN.
- Per confermare premere il tasto ENTER.
- Impostare i valori (000 255), attraverso i tasti UP/DOWN.

Quando la nuova impostazione è attivata, l'unità di controllo DMX sceglierà RGB=255, 255, 255, il colore bianco verrà fatto dagli attuali valori RGB nella modalità [CAL2].

#### 3.19 ATTIVAZIONE PASSWORD

Per attivare/disattivare la password di accesso:


- Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare [KEY], quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare [0N] oppure [0FF] a seconda che si voglia, rispettivamente, attivare o disattivare la password di accesso.

Quando l'unità è impostata su ON, dopo 30 secondi o al prossimo riavvio bisognerà immettere la password per l'accesso menu di controllo.


NOTA - Le impostazioni di fabbrica relative alla password di accesso corrispondono alla combinazione dei tasti UP + DOWN + UP + DOWN. Premere ENTER per confermare.

#### 3.20 FUNZIONAMENTO WIRELESS DMX

- Collegare il trasmettitore wireless DMX ad un controller DMX in modo che possa trasmettere il segnale alle unità collegate (fig.14).
  - NOTA Assicurarsi che l'installazione dell'ARCLED4312WX non superi la distanza massima di 300 metri dal trasmettitore wireless DMX.
- Accendere tutte le unità.
  - Entrare nel menù dell'unità, e abilitare il controllo wireless.
    - Premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare [RUN], quindi premere il tasto ENTER
  - Premere i tasti UP/DOWN e selezionare la modalità (DMX) per impostare la modalità di funziona-
  - Successivamente, dal menu principale, premere il tasto MENU fino a quando sul display non appare[WDMX] e procedere con l'attivazione selezionando l'opzione [ON] dall'opzione [ACTI]
- Se il trasmettirore wireless DMX è configurato correttamente con l'ARCLED4312WX è possibile controllare l'unità in modalità wireless.
- Se il processo di configurazione è fallito selezionare [YES] dal menu [REST].



Trasmettitore wireless




## - 4 - MANUTENZIONE

#### 4.1 MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SISTEMA OTTICO

- Durante gli interventi, assicurarsi che l'area relativa al luogo di installazione sia libera da personale non qualificato.
- Spegnere l'unità, scollegare il cavo di alimentazione ed aspettare finché l'unità non si sia raffreddata.
- Alloggiamenti, elementi di fissaggio e di installazione (soffitto, truss, sospensioni) devono essere totalmente esenti da qualsiasi deformazione.
- I cavi di alimentazione devono essere in condizione impeccabile e devono essere sostituiti immediatamente nel momento in cui anche un piccolo problema viene rilevato.
- Si dovrebbe procedere, ad intervalli regolari, alla pulizia della parte frontale per asportare polvere, fumo e altre particelle. Solo così, la luce può essere irradiata con la luminosità massima. Per la pulizia usare un panno morbido, pulito e un detergente per vetri come si trovano in commercio. Quindi asciugare le parti delicatamente.

# -5- APPENDICE

### **5.1 VISTA ESPLOSA**



No	ITEM
	1
1	Bolt (cross/sink)
2	Plastic sheath
3	Front cover
4	Clear glass
5	Head waterproof cover
6	Heat sink
7	Double lens support plate
8	Housing B
9	Valve Regulated Lead Acid Battery
10	Driver board
11	Display board
12	Adaptor PCB
13	Base
14	Backplane
15	Display screen lens
16	Power connector reds (male)
17	Power PCB
18	Display board heat sink
19	Isolator sheet
20	Housing A
21	Aluminum plate pad
22	LED board
23	3 in 1 Lens frame B
24	3 in 1 Lens
25	3 in 1 Lens frame A
26	Waterproof antenna

Fig.15



All rights reserved by Music & Lights S.r.l. No part of this instruction manual may be. Reproduced in any form or by any means for any commercial use.

In order to improve the quality of products, Music&Lights S.r.l. reserves the right to modify the characteristics stated in this instruction manual at any time and without prior notice.

All revisions and updates are available in the 'manuals' section on site www.musiclights.it

# **TABLE OF CONTENTS**

Safety		
General instructions	2	
Warnings and installation precautions		
General information		
1 Introduction		
1.1 Description		
1. 2 Technical specifications		
1. 3 Operating elements and connections	7	
2 Installation		
2. 1 Operating position	8	
3 Functions and settings		
3. 1 Connections	9	
3. 2 Operation and recharge		
3. 3 Basic		
3. 4 Menu structure		
3. 5 Operation in automatic mode		
3. 6 Master/Slave Mode		
3. 7 Linking		
3. 8 DMX configurations	14	
3. 9 DMX Mode	14	
3. 10 Adjusting the start address	15	
3. 11 Connection of the DMX line		
3. 12 Construction of the DMX termination	16	
3. 13 DMX control		
3. 14 Static configuration		
3. 15 Editing custom programs		
3. 16 Special functions		
3. 17 White calibration		
3. 18 RGB calibration		
3. 19 Activate the password		
3. 20 Operation with wireless DMX	20	
4 Maintenance		
4. 1 Maintenance and cleaning the unit	21	

5. 1 Exploded view \_\_\_\_\_\_22

# Warranty

5 Appendix

# **Packing content**

- ARCLED4312WX
- User manual



WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with cure for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit.



### **SAFETY**

### **General instruction**

- The products referred to in this manual conform to the European Community Directives and are therefore marked with c∈.
- Supply voltage of this product is DC12V; never connect directly to AC220V. Leave servicing to skilled
  personnel only. Never make any modifications on the unit not described in this instruction manual,
  otherwise you will risk an electric shock.
- Connection of the power adapter must be made to a power supply system fitted with efficient earthing (Class I appliance according to standard EN 60598-1). It is, moreover, recommended to protect the
  supply lines of the units from indirect contact and/or shorting to earth by using appropriately sized
  residual current devices.
- The connection to the main network of electric distribution must be carried out by a qualified electrical installer. Check that the voltage correspond to those for which the unit is designed as given on the electrical data label.
- This unit is not for home use, only professional applications.
- Never use the fixture under the following conditions:
  - in places subject to vibrations or bumps;
  - in places with a temperature of over 45°C.
  - Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture.
- · Do not dismantle or modify the fixture.
- All work must always be carried out by qualified technical personnel. Contact the nearest sales point for an inspection or contact the manufacturer directly.
- If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.



#### Warnings and installation precautions

- If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, it may suffer
  damage and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like
  short circuit, burns, electric shock, etc.
- Always make sure that the equipment is installed securely.
- Install the fixture in a well ventilated place.
- Keep any inflammable material at a safe distance from the fixture.
- Never look directly at the light beam. Please note that fast changes in lighting, e. g. flashing light, may trigger epileptic seizures in photosensitive persons or persons with epilepsy.
- Shields, lenses or ultraviolet screens shall be changed if they have become damaged to such an extent that their effectiveness is impaired.
- The lamp (LED) shall be changed if it has become damaged or thermally deformed.
- Always charge with supplied charger.
- Always charge with flight-case open.
- It is recommended to charge at a temperature between 0 35°C.
- Always recharge within 3 days of use.
- Do not charge for more than 24 hours.
- Always turn off battery storage switch when storing for longer than 7 days.
- Always carry out one full discharge and charge cycle every 3 months.
- Always store with full load.

- Always use and store fixture in a vertical or near-vertical position <30° deg. from vertical.</li>
- · Always store in a dry environment away from direct sunlight.
- Always switch off battery storage switch when carryng out maintenance.
- When cleaning unit, please do not use solvents such as acetone or alcohol, since they may damage the of the unit outer finish.

#### **GENERAL INFORMATION**

# **Shipments and claims**

The goods are sold "ex works" and always travel at the risk and danger of the distributor. Eventual damage will have to be claimed to the freight forwarder. Any claim for broken packs will have to be forwarded within 8 days from the reception of the goods.

## Warranty and returns

The guarantee covers the fixture in compliance with existing regulations. You can find the full version of the "General Guarantee Conditions" on our web site www.musiclights.it. Please remember to register the piece of equipment soon after you purchase it, logging on www.musiclights.it. The product can be also registered filling in and sending the form available on your guarantee certificate. For all purposes, the validity of the guarantee is endorsed solely on presentation of the guarantee certificate. Music & Lights will verify the validity of the claim through examination of the defect in relation to proper use and the actual validity of the guarantee. Music & Lights will eventually provide replacement or repair of the products declining, however, any obligation of compensation for direct or indirect damage resulting from faultiness.

### - 1 - INTRODUCTION

### 1.1 DESCRIPTION

ARCLED4312WX is the first LED luminaire in the Prolights range conceived to guarantee a totally wireless operation. The internal battery pack allows a 12 hours autonomy (continuous operation) and the DMX input is provided by a 2.4 GHz antenna receiver.

ARCLED4312WX employs 12 CREE 3W LEDs with Full-Color calibration system for outstanding performance even in outdoor application or architectural lighting projects.

The 6-units optional carrying Roadcase is also suitable as battery-charger though the external Powercon socket.

ARCLED4312WX is a versatile, innovative and portable lighting fixture, designed to match all kinds of applications as wall/background luminaire where the venue does not allow fixed laying of cables or energy consumption limitation.

#### 1.2 TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Light source and optics

- 12 x 3W high-efficiency CREE RGB/FC LED
- Lumen: >800. Lux@2m: 333@5m
- Energy-saving LEDs employed, with more vivid colours and lower power consumption than traditional lamps
- Colour synthesis: Tricolor colour mixing (>16 million colours) for a limitless colour range
- White temperature presets: 3200K~10000K
- Installed optics: 16°
- Beam angle: 17°. Field angle: 32°
- LED blocks inclination: Independent screw stepless adjustment of LED blocks
- LEDs average life span: >50'000 h

#### **Electronics and features**

- Several DMX selectable configurations (3, 4, 5, 6, 12 channels) for advanced or basic controlling
  - 3 channels: RGB
  - 3 channels: HSV
  - 4 channels: dimmer, RGB
  - 5 channels: dimmer, RGB, strobe
  - 6 channels: Block1 (RGB), Block2 (RGB)
  - 12 channels: dimmer, BLOCK1 (RGB), BLOCK2 (RGB), macro, strobe, auto, auto speed, dimmer curve regulation
- WDMX: Antenna receiver (2.4 Ghz) by Wireless Solution Sweden
- · LCD display user interface for auto programs execution, static colour mode, creation of custom shows
- 5 different dimming available curves
- Master/Slave mode for stand-alone operations
- Linear and "stepless" transition between DMX values
- Flicker free operations (400Hz)
- Silent operations, due to natural cooling of the peculiar chassis and to absence of fans


## **Structure and Power supply**

- Protection: IP44 (indoor/outdoor use)
- · Frontal tempered glass panel
- Internal Protection: IP44 (indoor/outdoor)

- · Battery: 12V, 24Ah lead-acid battery
- Battery autonomy: 20 hours (color change mode), 12 hours (permanent white light)
- Recharge operations: 6-units Road case with integrated battery charger or through external power supply
- Recharge time: max 12 hours.
- · LED battery status indicator
- Load/Storage battery switch
- Dmx connections: XLR 3p Input/Output
- · Ergonomic carrying handle
- Adjustable foot support for tilt regulation (max 10°)
- Power unit: 100-240V 50/60Hz
- Operation temperature: 0/+35°

# Weight and dimensions

- Weight: 14,2 kg
- Dimensions (WxHxD): 202x364x202 mm



### Photometric data



Fig.2


# **Battery specifications**

- Voltage: 12V
- Storage Capacity: 24Ahrs
- · Charge time: 12hrs
- Discharge Time: 12hrs (Full Color LED mode), 20hrs (Color-changer mode).
- Charging Life: 680 cycles (50% power discharge).
- · Weight: 8kg
- Dimensions: 175x166x125 mm

### Flight-case FCL4312E (optional)


Flight-case designed to contain 6 units ARCLED4312WX with battery charger kit included.

- Internal separated compartments with charger plug for every device
- Voltage: AC100-240V, 50/60 Hz
- Weight: 32 kg
- Dimension: 800x490x605 mm




### **Charger ARC4312DC (optional)**

- Voltage: AC100-240V, 50/60 Hz
- Output: DC12V, 3A



#### 1.3 OPERATING ELEMENTS AND CONNECTIONS




- 1. WIRELESS RECEIVING ANTENNA
- 2. SCREWS for adjust light direction.
- 3. DMX OUT ( 3-pole XLR): 1 = ground, 2 = DMX -, 3 = DMX +
- 4. DMX IN (3-pole XLR):
  - 1 = ground, 2 = DMX -, 3 = DMX +
- 5. BATTERY STORAGE SWITCH
- 6. BATTERY CHARGING INPUT
- 7. FOOT RELEASE
- 8. CONTROL PANEL
  - · Display LCD

- MENU button: used to access the menu or to return a previous menu option
- ENTER button: used to select and store the current menu or confirm the current function value or option within a menu
- UP button: navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function.
- DOWN button: navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function


# - 2 - INSTALLATION

#### 2.1 OPERATING POSITION


This lighting fixture is powered using a sealed lead acid battery which requires that the correct product orientation is always maintained for operation, storage and charging.




Upright operation



Adjust operating angle: 10°



Incorrect installation



Incorrect operating angle


# -3- FUNCTIONS AND SETTINGS

#### 3.1 CONNECTIONS

# **Battery charging input**

ATTENTION:

- · Do not connect DMX.
- · Only for specified charger.
- · Do not connect any other data cables.







Fig.7

# **Data input & output**

### ATTENTION:

- · Do not connect power.
- Only for DMX data connection.
- Data input cannot be used at the same time as the wireless data receiver.







Fig.8

### 3.2 OPERATION AND RECHARGE

Press the ON/OFF button for 3 seconds to turn ON/Off lighting fixture (when battery storage switch is On). Then the unit is ready for operation and can be operated via a DMX controller or it independently performs its show program in succession. After operation, switch off the unit with the same switch. (IMPORTANT - the battery discharges if the battery storage switch is On).

The LED control will show the amount of battery power that is remaining (fig.9). The battery should be recharged when RED is shown.

During charging the LED indicates GREEN to show that the battery is charging. Please note that GREEN does not indicate that the battery is fully charged. When the battery is fully charged, the LED indicator will turn off when the battery is fully charged.



ATTENTION - In the event that the battery storage switch is OFF, it is not possible to charge the battery. In this case, when the mains power is connected to the fixture, the LED indicator will show GREEN for 30 seconds and then fade out. This shows that electrical contact has been made between the lighting fixture and the battery charging system. The BATTERY STORAGE SWITCH must be ON in order to charge the battery.

## 3.3 BASIC

Access control panel functions using the four panel buttons located directly underneath the LED Display (fig.10).




Fig.10

MODE	UP	DOWN	ENTER
Used to access the menu or to return a previous menu option	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function	Used to select and store the current menu or confirm the current function value or option within a menu

### **3.4 MENU STRUCTURE**

	RED	R.(000-255)	
CTAT	GREN	G.(000-255)	
STAT	BLUE	B.(000-255)	
	STRB	S.(000-255)	
	AT.01		
	AT.01		
	•••		
41170	AT.10		
AUTO	PR.01		
	PR.02		
	•••		
	PR.10		
ADDR	D.(001-512)		
DIIN	DMX		
RUN	SLAVE		
	TOUR		
	ARC.1		
DEDC	AR1.D		
PERS	AR1.S		
	HSV		
	BLOC		

1 i		i .	1	i
	UPLD	PASS	****	
	REST	PASS	****	
	NL31	DIM4		
		DIM4		
	DIM	DIM1		
	DIM	DIM2		
SET		OFF		
	COLOD	OFF		
	COLOR	RGBW		
		UC		
	LIFE	LONG		
		RGBW		
		SC.01	RED, GREN,	R.(000-255), G.(000-255),
	PR.01		BLUE, STRB,	B.(000-255), S.(000-255),
EDIT		SC.30	TIME, FADE	T.(000-255), F.(000-255)
		SC.01	RED, GREN,	R.(000-255), G.(000-255),
	PR.02		BLUE, STRB,	B.(000-255), S.(000-255),
		SC.30	TIME, FADE	T.(000-255), F.(000-255)
	•••			
EDIT		SC.01	RED, GREN,	R.(000-255), G.(000-255),
	PR.10		BLUE, STRB,	B.(000-255), S.(000-255),
		SC.30	TIME, FADE	T.(000-255), F.(000-255)
		RED	R.(000-255)	
	WH.01	GREN	G.(000-255)	
		BLUE	B.(000-255)	
		RED	R.(000-255)	
CAL1	WH.02	GREN	G.(000-255)	
CALI		BLUE	B.(000-255)	
	•••			
		RED	R.(000-255)	
	WH.11	GREN	G.(000-255)	
		BLUE	B.(000-255)	
		RED	R.(000-255)	
CAL2	RGB.W	GREN	G.(000-255)	
		BLUE	B.(000-255)	
	ACTI	ON		
MDMA	ACII	OFF		
WDMX	DECT	NO		
	REST	YES		
VEV	ON			
KEY	OFF			

### 3.5 OPERATION IN AUTOMATIC MODE

If no DMX control signal is present at the DMX INPUT, the unit independently runs through its show programme provided that the blackout mode is switched off:

- Press the button MENU so many times until the display shows [AUTO], then press the button ENTER.
- Press the button UP and DOWN to switch between the programs (AT.01 AT.10 or PR.01 PR.10). The unit will
  operate in automatic mode.

IMPORTANT: Programs **AT.01** - **AT.10** are fully pre-programmed and will not be altered by changes in EDIT mode. Programs **PR.01** - **PR.10** are fully pre-programmed and can be edited in EDIT mode.

NOTE - In automatic mode the unit will be set as MASTER.

### 3.6 MASTER/SLAVE MODE

This mode will allow you to link up the units together without a controller. Choose a unit to function as the Master. The unit must be the first unit in line; other units will work as slave (SLAV) with the same effect:

- Press the button MENU so many times until the display shows [RUN].
- Press UP/DOWN to set the unit as slave (SLAV).
- Select the desired program (see section 3.5).
- Use standard DMX cables to daisy chain your units together via the DMX connector on the rear of the units. For longer cable runs we suggest a terminator at the last fixture (see page 16).

### 3.7 LINKING

Several units may be interconnected in order to control all further slave units to the same effect of the master unit.

- 1. Connect the DMX OUT of the master unit via 3-pole XLR cable to the DMX IN of the first slave unit.
- 2. Connect the DMX OUT of the first slave unit to the DMX IN of the second slave unit, etc. until all units are connected in a chain.

### 3.8 DMX CONFIGURATIONS

ARCLED4312WX is equipped with 5 DMX configuration.

- Press the button MENU so many times until shows [PERS], and press the button ENTER to confirm.
- Select the desired DMX configuration (TOUR ARC.1 AR1.D AR1.S HSV BLOC) through the buttons UP/DOWN.

The tables on page 17 indicate the operating mode and DMX value. The ARCLED4312WX is equipped with 3-pole XLR connections.

### 3.9 DMX MODE


- Press the button MENU so many times until the display shows [RUN], and press the button ENTER to confirm.
- Press the buttons UP/DOWN to select [DMX] mode.
- Then enter the [ADDR] mode to set the ID address.
- Press the buttons UP/DOWN to select the desired value (001-512).
- After the setting value is automatically saved.

### 3.10 ADJUSTING THE START ADDRESS

To able to operate the ARCLED4312WX with a light controller, adjust the DMX start address for the first a DMX channel. If e. g. address 33 on the controller is provided for controlling the function of the first DMX channel, adjust the start address 33 on the ARCLED4312WX. The other functions of the light effect panel are then automatically assigned to the following addresses.

An example with the start address 33 is shown below:


Number of DMX channels	Start address (example)	DMX Address occupied	Next possible start address for unit No. 1	Next possible start address for unit No. 2	Next possible start address for unit No. 3
12	33	33-44	45	57	69



### 3.11 CONNECTION OF THE DMX LINE

DMX connection employs standard XLR connectors. Use shielded pair-twisted cables with  $120\Omega$  impedance and low capacity.

The following diagram shows the connection mode:



### **ATTENTION**

The screened parts of the cable (sleeve) must never be connected to the system's earth, as this would cause faulty fixture and controller operation.

Over long runs can be necessary to insert a DMX level matching amplifier.


For those connections the use of balanced microphone cable is not recommended because it cannot transmit control DMX data reliably.

- Connect the controller DMX input to the DMX output of the first unit.
- Connect the DMX output to the DMX input of the following unit. Connect again the output to the input of the following unit until all the units are connected in chain.
- When the signal cable has to run longer distance is recommended to insert a DMX termination on the last unit.

### 3.12 CONSTRUCTION OF THE DMX TERMINATION

The termination avoids the risk of DMX 512 signals being reflected back along the cable when they reaches the end of the line: under certain conditions and with certain cable lengths, this could cause them to cancel the original signals.

The termination is prepared by soldering a  $120\Omega$  1/4 W resistor between pins 2 and 3 of the 3-pin male XLR connector, as shown in figure.



## 3.13 DMX CONTROL

## **TOUR**

СН	Function in TOUR	Value
1	MASTER DIMMER	000 - 255
2	MODULE 1 RED (or STEP TIME when CUS.01-CUS.10 in CH10 is activated)	000 - 255
3	MODULE 1 GREEN (or FADE TIME when CUS.01-CUS.10 in CH10 is activated)	000 - 255
4	MODULE 1 BLUE	000 - 255
5	MODULE 1 RED	000 - 255
6	MODULE 1 GREEN	000 - 255
7	MODULE 1 BLUE	000 - 255
8	COLOR WHEEL 1 No function Red100%/Green up/Blue0% Red down/Green 100%/Blue0% Red 0%/Green 100%/Blue up Red 0%/Green down/Blue 100% Red up/Green 0%/Blue100% Red100%/Green up/Blue down Red100%/Green up/Blue up Red down/Green town/Blue 100% Red100%/Green 100%P/Blue100% White 1: 3200K White 2: 3400K White 3: 4200K White 4: 4900K White 5: 5600K White 6: 5900K White 7: 6500K White 7: 6500K White 9: 8000K White 10: 8500K White 11: 10000K	000-005 011-030 031-050 051-070 071-090 091-110 111-130 131-150 151-170 171-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255
9	STROBE No function 1-20Hz	000-010 011-030

СН	Function in TOUR	Value
		Value
	AUTO	
	No function	000-040
	Auto 1	041-050
	Auto 2	051-060
	Auto 3	061-070
	Auto 4	071-080
	Auto 5	081-090
	Auto 6	091-100
	Auto 7	101-110
	Auto 8	111-120
10	Auto 9	121-130
10	Auto 10	131-140
	PR.01	141-150
	PR. 02	151-160
	PR.03	161-170
	PR.04	171-180
	PR.05	181-190
	PR.06	191-200
	PR.07	201-210
	PR.08	211-220
	PR.09	221-230
	PR.10	231-255
	AUTO SPEED ADJUSTMENT	
11	When using CH10,AUT001-AUT010, this	000 - 255
	function activated	
	DIMMER SPEED	
	Preset dimmer speed from display menu	000-009
	Linear dimmer	010-029
12	Non linear dimmer 1 (fastest)	030-069
	Non linear dimmer 2	070-129
	Non linear dimmer 3	130-189
	Non linear dimmer 4 (slowest)	190-255
		1

# ARC.1

СН	Function in ARC.1	Value
1	RED 0-100%	000 - 255
2	GREEN 0 - 100%	000 - 255
3	BLUE 0 - 100%	000 - 255

# AR1.D

СН	Function in AR1.D	Value
1	MASTER DIMMER	000 - 255
2	RED 0 - 100%	000 - 255
3	GREEN 0 - 100%	000 - 255
4	BLUE 0 - 100%	000 - 255

# AR1.S

СН	Function in AR1.S	Value
1	MASTER DIMMER	000 - 255
2	RED 0 - 100%	000 - 255
3	GREEN 0 - 100%	000 - 255
4	BLUE 0 - 100%	000 - 255
5	STROBE	000 - 255

# HSV

СН	Function in HSV	Value
1	HUE 0-100%	000 - 255
2	SATURATION 0 - 100%	000 - 255
3	VALUE 0 - 100%	000 - 255

# **BLOCK**

СН	Function in BLOCK	Value
1	MODULE 1 RED	000 - 255
2	MODULE 1 GREEN	000 - 255
3	MODULE 1 BLUE	000 - 255
4	MODULE 2 RED	000 - 255
5	MODULE 2 GREEN	000 - 255
6	MODULE 2BLUE	000 - 255

### 3.14 STATIC CONFIGURATION

To set the custom balance of red, blue and green:

- Press the button MENU so many times until shows [STAT], and press the button ENTER to confirm.
- Select the color red, green or blue (RED GREN -BLUE) through the buttons UP and DOWN and then press
  the button ENTER.
- Set the value (000 255), through the buttons UP/DOWN.
- Set the value of the [STRB] tra (0 20) through the buttons UP/DOWN.

### 3.15 EDITING CUSTOM PROGRAMS

To set the custom balance of red, blue and green:

- Press the button MENU so many times until show [EDIT] and press the button ENTER to confirm.
- Select the program PR.01 PR.10.
- Each custom program has 30 steps that can be edited.
- Each step allows the creation of a scene using red (RED), green (GREEN), blue (BLUE), (STRB), (TIME) and (FADE).
- Set the value (000 255), through the buttons UP/DOWN.

### 3.16 SPECIAL FUNCTIONS

Press the button menu and select through the directional buttons the [SET] mode; and press the button ENTER to confirm. It is possible to view to following functions:

### **UPLD**

- Select [UPLD] to upload the custom programs from the current Master unit to the Slave units.
- In order to activate the upload function the password must be entered. Password is the same as the main access password.
- When uploading the Master and Slave units will display yellow.
- If an error occurs when uploading the Master and/or Slave units will display red.
- On successful uploading of the custom programs the Master and Slave units will display green.

### **REST**

In order to reset custom modesto default values select [REST].

### **COLOR**

- [COLOR] is for activate/deactivate the color calibration functions.
  - When [RGBW] is selected, on RGB =255, 255, 255 the color is displayed as calibrated in CAL2 (RGBW).
  - When [COLOR] is set [OFF], on RGB =255, 255, 255 the RGB values are not adjusted and the output is most powerful.
  - When **[UC]** is selected, the RGB output adjusted to a standard preset universal color which balances fixtures from different generations.
- Enter [DIM] to select dimmer mode and dimmer speed. When dimmer is set to [OFF], the RGBW and MASTER DIMMER are linear. The Dim1/2/3/4 are speed modes of the non linear dimmer, [DIM1] is the faster, while [DIM4] is the slowest.

NOTE - The factory default setting is [DIM4].

### LIFE

• [LIFE] (Battery life); [LONG] for extended battery operation (approx. 12hrs), [NORM] for standard battery operation (approx.10hrs).

### 3.17 WHITE CALIBRATION

Enter the CAL1 mode to select white color of different color temperature;

- Press the button MENU so many times until show [CAL1] and press the button ENTER to confirm.
- There are 11 pre-programmed white colors (WT01 WT11) can be edited by using red, green and blue (RED - GREN - BLUE).
- Set the value (000 255), through the buttons UP/DOWN.

### 3.18 RGB CALIBRATION

Enter the CAL2 mode to adjust the RGB parameter to make different whites;

- Press the button MENU so many times until show [CAL2] and press the button ENTER to confirm.
- Select red, green or blue (RED -GREN BLUE), through the buttons UP and DOWN. Press the button ENTER to confirm.
- Set the value (000 255), through the buttons UP and DOWN.

When the new setting is activated, the DMX controller choose RGB=255, 255, 255 the write color will be made by actual RGB values on the [CAL2].

#### 3.19 ACTIVATE THE PASSWORD

Enter the KEY mode to select whether the access password is on or off.


- Press the button MENU so many times until show [KEY] and press the button ENTER to confirm.
- Select [0N] or [0FF].

When the fixture is set as pass [0N], after 30 seconds or turn on the fixture next time, the fixture will need an access password to enter the display menu control.


NOTE - The factory access password is UP + DOWN + UP + DOWN. Press ENTER to confirm the access.

### 3.20 OPERATION WITH WIRELESS DMX

- Connect to DMX Controller, the transmitter will transmit signal to the other connected fixtures (fig.13).
   NOTE Be sure the ARCLED4312WX are Max 300 meters around the transmitter.
- Power on all units.
- Enter menu mode of the unit, set wireless control to be available.
  - Press the button MENU so many times until show [RUN] and press the button ENTER to confirm.
  - Press the buttons UP and DOWN to select [DMX] mode.
- Then enter the [WDMX] mode to change WDMX settings.
  - Enter the [ACTI] menu to turn On/Off WDMX functionality.
  - Enter the [REST] menu to reset the WDMX pairing.



**DMX Transmitter** 




## -4- MAINTENANCE

#### 4.1 MAINTENANCE AND CLEANING THE UNIT

- Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during setup.
- Switch off the unit, unplug the main cable and wait until the unit has cooled down.
- Housings, fixations and installation spots (ceiling, trusses, suspensions) should be totally free from any deformation.
- The main cables must be in impeccable condition and should be replaced immediately even when a small problem is detected.
- It is recommended to clean the front at regular intervals, from impurities caused by dust, smoke, or other particles to ensure that the light is radiated at maximum brightness. For cleaning, disconnect the main plug from the socket. Use a soft, clean cloth moistened with a mild detergent. Then carefully wipe the part dry. For cleaning other housing parts use only a soft, clean cloth. Never use a liquid, it might penetrate the unit and cause damage to it.

# -5- APPENDIX

### **5.1 EXPLODED VIEW**



No	ITEM
	1
1	Bolt (cross/sink)
2	Plastic sheath
3	Front cover
4	Clear glass
5	Head waterproof cover
6	Heat sink
7	Double lens support plate
8	Housing B
9	Valve Regulated Lead Acid Battery
10	Driver board
11	Display board
12	Adaptor PCB
13	Base
14	Backplane
15	Display screen lens
16	Power connector reds (male)
17	Power PCB
18	Display board heat sink
19	Isolator sheet
20	Housing A
21	Aluminum plate pad
22	LED board
23	3 in 1 Lens frame B
24	3 in 1 Lens
25	3 in 1 Lens frame A
26	Waterproof antenna

Fig.15

Place Stamp Here

Musice [][][]

X

**GUARANTEE CERTIFICATE** 

CERTIFICATO DI GARANZIA The guarantee covers the unit requlations. You can find the in compliance with existing full version of the "General

can be also registered filling in and sending the form available on your oiece of equipment soon after you Please remember to register the www.musiclights.it. The product Defects caused by inexperience **Guarantee Conditions" on our** General Guarantee Conditions web site www.musiclights.it. ourchase it, logging on Abstract

prodotto sul sito www.musiclights.it.

procedere alla registrazione del

Si prega, dopo l'acquisto, di

Condizioni Generali di Garanzia

Estratto dalle

In alternativa il prodotto può essere registrato compilando e inviando il

The guarantee will no longer be and incorrect handling of the equipment are excluded. guarantee certificate. seen tampered.

La garanzia non ha più alcun effetto

qualora l'apparecchio sia stato

imperizia e da uso non appropriato

dell'apparecchio.

Sono esclusi i quasti causati da

modulo riportato sul retro.

The guarantee makes no provision External parts, lamps, handles, effective if the equipment has or the replacement of the equipment.

esterne, le lampade, le manopole, gli

interruttori e le parti asportabili.

Sono escluse dalla garanzia le parti

sostituzione dell'apparecchio.

La garanzia non prevede la

manomesso.

Fransport costs and subsequent not included in the guarantee. isks are responsibility of the owner of the equipment.

switches and removable parts are

Spett.le

04020 Itri (LT) Italy

on presentation of the guarantee the guarantee is endorsed solely

or all purposes, the validity of

dalla presentazione del certificato di

garanzia è avallata unicamente

A tutti qli effetti la validità della

conseguenti sono a carico del

Le spese di trasporto e i rischi possessore dell'apparecchio.

Music&Lights S.r.l. Via Appia Km 136.200

Affrancare

Il prodotto è coperto da garanzia

in base alle vigenti normative.

Sul sito www.musiclights.it è

possibile consultare il testo

integrale delle "Condizioni

Generali di Garanzia".

×

Purchasing date  Data acquisto  FORM TO BE FILLED IN AND MAILED / CEDOLA DA COMPILARE E SPEDIRE	Timbro e firma del Rivenditore	Dealer's stamp and signature	ZIP CODE / C.A.P.	CITY/CITTA'	ADDRESS / VIA	NAME / NOME	SURNAME / COGNOME	Purchased by / Acquistato da	SERIAL N° / SERIE N°	MODEL / MODELLO
Purchasing date  Data acquisto  FORM TO BE FILLED IN AND KEPT / CEDOLA DA	Timbro e firma del Rivenditore	Dealer's stamp and signature	PROV. ZIP CODE / C.A.P.	CITY/CITTÀ	N. ADDRESS / VIA	NAME / NOME	SURNAME / COGNOME	Purchased by / Acquistato da	SERIAL N° / SERIE N°	MODEL / MODELLO
AND KEPT / CEDOLA DA COMPILARE E CONSERVARE			PROV.		, z			istato da		